

Pozorovací dalekohled 20-60x80 ODEON



Jak používat svůj pozorovací dalekohled

Instalace a montáž

- 1) Roztáhněte nohy stativu (A) a stativ postavte na pevnou oporu. Povolte nastavovací šroub (H), aby byla montážní plošina (C) umístěna ve vodorovné poloze, a pak otočte pojistnou lištu, aby se zablokovala montážní plošina.
- 2) Namontujte upevňovací botku (D) tělesa s pozorovacím dalekohledem (C) a potom utažením upevňovacího šroubu (E) pevně uzamkněte na plošině.
- 3) Odstraňte ochranný kryt objektivu (F) na objektivu (G)

Spusťte pozorování

Použití s pevným elektrickým okulárem

- 1) Uvolněte nastavovací šroub (H) a nasměrujte objektiv pozorovacího dalekohledu na cíl, který chcete zobrazit.
- 2) Nastavte otočný knoflík (K), dokud v objektivu pozorovacího dalekohledu neuvídníte obraz jasně.

Použití při zvětšování pozorovacího dalekohledu

- 1) Uvolněte nastavovací šroub (H) a nasměrujte objektiv pozorovacího dalekohledu na cíl, který chcete zobrazit.
- 2) Otočte kroužkem zoomu (L) pozorovacího dalekohledu na nejmenší zvětšení
- 3) Nastavte otočný knoflík (K), dokud se nezobrazí jasný obraz.
- 4) Otočte kroužkem zoomu (L) na požadované zvětšení a v případě potřeby opět zaostřete pomocí otočného knoflíku (K).


Jak se o pozorovací dalekohled starat

- 1) Chcete-li čistit čočky, použijte měkký štěteček či čistící pero na čištění optik, abyste odstranili prach a nečistoty a poté použijte vlhkou látku s alkoholem. Otřete objektivy od středu směrem ven a nedotýkejte se objektivu, protože otisky prstů znečistí objektiv.
- 2) Pro čištění částí těla použijte měkkou utěrku s teplou vodou a jemným mýdlem, abyste odstranili nečistoty.
- 3) Nedemontujte pozorovací dalekohled nebo jeho okuláry. Neprovádějte sami opravu nebo úpravu, vždy kontaktujte prodejce, popřípadě osobu, která má kvalifikaci k opravám či úpravám takovýchto zařízení.

Části a příslušenství v balení:

1x Pozorovací dalekohled, 1x stativ, 1 taška pro přenos pozorovacího dalekohledu, kam lze uložit pozorovací dalekohled a stativ, 1x klapka na okulár dalekohledu

Upozornění: Přímé prohlížení slunce nebo jakéhokoli zdroje světla tímto optickým zařízením může způsobit trvalé poškození očí.



- A = stativ pozorovacího dalekohledu
- C = montážní plošina
- D = upevňovací botka
- E = upevňovací šroub
- F = krytka okuláru
- G = okulár dalekohledu
- H = nastavovací šroub
- K = otoční knoflík pro zaostření obrazu
- L = otoční knoflík pro nastavení zoomu