

Návod Puškohled/ Kolimátor 4x32 Odeon SCP-P4032i 4x zvětšení

Technické parametry:

Zvětšení (mm)	4x32
Výstupní pupila (mm)	8
Zorné pole (°)	4,5 °
Oční reliéf (mm)	80
Hodnota kliknutí	1/2 "
Typ záměrné osnovy	CQB
IR	R&G IR
W/E Rozsah	> 30
Rozsah zaostření	100 yardů
Délka (mm)	137.5

Montáž kolimátoru:

Optimálního výkonu a správného fungování dosáhnete správnou montáží. Pokud nejste obeznámeni s montáží, doporučujeme, aby montáž provedla kvalifikovaná osoba například puškař.

Níže uvedené kroky Vám pomohou s montáží kolimátoru:

- a) Zvolte správnou montáž určenou pro Vaši zbraň
- b) Vždy si pozorně přečte návod k obsluze
- c) Před dotažením šroubu vždy zkontrolujte, zda zbraň máte umístěnou v přirozené pozici ve, které běžně střílíte a zajistěte následující: 1) kolimátor je dostatečně vepředu, tak že je Vám umožněno vidět celé zorné pole. 2) Nastavte kolimátor tak aby záměrný kříž byl kolmý se zbraní. 3) Ujistěte se, že kolečko s nastavením výšky je umístěn na vrchní části kolimátoru.

Nastavení zaostření okuláru:

Zaměření okuláru je velmi rychlé a snadné. Jednoduše zaměřte svůj kolimátor na nějaké prázdné místo například stěna či prázdná obloha a otáčejte se zaostřovacím kroužkem, dokud obraz nebude ostrý a čistý.

Zaměření a nastřelení kolimátoru:

Velmi důležitý krok k tomu, aby záměrný bod kolimátoru a samotná zbraň mířila do stejného cíle. V závislosti na zbraní může být nutné použít laser pro nastřelení (Boresighter). Postup: Vložte zbraň do nastřelovací stoličky, popřípadě jiného zařízení, které vám zajistí stabilitu zbraně tak aby se nehýbala a vložte laserový náboj do prázdné komory zbraně: Vždy je nutné použít laserový náboj který odpovídá ráži vaší zbraně. Následně srovnejte střed zaměřovacího kříže s bodem laserového

náboje. Pro čisté zaměření a optiky a zbraně je nutné provést nastřelení zbraně pomocí cvičných střel do terče.

Nastavení výšky:

Kolimátor je vybaven chytrým otočným kolečkem pro ½ MOA úpravu zvýšení. (Minuta úhlu) = ½" @ 100 yardu, 1" @ 200 yardů.

Korekce přisvícení:

Kolimátor je vybaven červeným a zeleným přisvícením. Světelné přisvícení se nastavuje velkým otočným kolečkem, které se nachází na vrcholu kolimátoru. Při každém otočení kolečka směrem doprava se intenzita přisvícení zvětšuje. Kolimátor má 5 stupňů přisvícení červená a 5 stupňů přisvícení zelená. Mezi jednotlivými přisvíceními je vždy jeden stupeň, kdy je kolimátor vypnutý. Pokud měníte baterii, odšroubujte víčko tohoto kolečka a vložte novou baterii – 3v CR2032.

Údržba:

Kolimátor je navržen tak aby byla potřeba minimální údržba a všechny vnitřní pohyblivé díly a těsnění jsou namazány trvalým mazivem. Čočky kolimátoru by měly být čistěny kartáčkem či hadříkem, který je určený pro čištění čoček tak aby byl odstraněn prach a jiné nečistoty ale nedošlo k poškození či poškrábání čočky. Pokud pro čištění používáte nějaký chemický čistící roztok, vždy používejte jen takový, který je k tomu určený, mohlo by dojít k poškození čoček. Tělo kolimátoru může být čištěno například měkkým hadříkem. I zde dbejte opatrnosti, tak aby tělo kolimátoru nebylo například poškrábáno.

Upozornění:

Vždy dodržujete pokynů uvedených v návodu. Nemanipulujte se zařízením v rozporu s běžným užíváním takovýchto zařízení. Nesnažte se zařízení sami opravit, může dojít k nevratnému poškození. Vždy vyhledejte specializovanou osobu, která má odborné znalosti a zkušenosti s opravou či úpravou takovýchto zařízení.

